

La mollette du thermostat fait défiler les 6 modes de fonctionnement :



Le mode **arrêt** représenté par le symbole 

Le mode de fonctionnement **confort** représenté par un soleil

Le mode de fonctionnement **économie** représenté par une lune.

Les 4 autres modes de fonctionnement ne sont pas à utiliser.

Pour augmenter ou diminuer la température de consigne, utiliser les touches + ou -.

POUR ACTIVER LE MODE CHAUFFAGE :

- Mettre le thermostat en marche, sur la position « soleil ».
- S'assurer que la mention « HEAT » soit affichée sur l'écran.
- Quand la mention « ON » est affichée à côté de la température, cela signifie que la PAC va démarrer.

Régulateur de la PAC ISARA :

- la led de droite indique que le thermostat est en marche.
- La led de gauche indique si le compresseur est en fonctionnement.




POUR ARRETER LE CHAUFFAGE (POUR PAC CHAUFFAGE UNIQUEMENT):

- Positionner la mollette du thermostat sur la position arrêt .



POUR ARRETER LE CHAUFFAGE (POUR PAC CHAUFFAGE ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE):

- Appuyer plusieurs secondes sur la touche « entrée » , jusqu'à ce que l'écran affiche SA1.
- Appuyer une nouvelle fois sur « entrée ».
- Sélectionner le mode été à l'aide des flèches (1 = hiver et 2 = été).
- Valider votre choix sur la touche « entrée ».
- L'écran revient à sa position initiale au bout de quelques minutes.

